

FAQ Energy Identification Codes (EICs)

#	Frage	Antwort
1	Wozu braucht mein Unternehmen einen EIC-Code?	<p>EIC-Codes werden für Zwecke der Registrierung als BGV und für Zwecke der Kapazitätszuweisung von Netzbenutzern benötigt. Grundsätzlich kann jedem Antragsteller, der die Ansprüche gemäß ENTSO-E erfüllt, ein EIC-Code nach Prüfung der Voraussetzungen zugewiesen werden.</p> <p>BGV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie sich als BGV registrieren wollen, benötigen Sie einen EIC-X-Code. Dieser ist verpflichtend im Registrierungsformular an entsprechender Stelle zu ergänzen und in der Folge als eindeutige Identifikation, insbesondere beim Datenaustausch, heranzuziehen. Verfügen Sie über keinen X-Code und sind Sie ein österreichisches Unternehmen, können Sie diesen auf der Onlineplattform beantragen (als Funktion ist in diesem Fall „balance responsible party“ auszuwählen). Sind Sie ein Unternehmen aus einem anderen Staat, müssen Sie sich entsprechend den Vorgaben der ENTSO-E an das für Sie zuständige LIO wenden. Sollte es in Ihrem Land kein LIO geben, dann wenden Sie sich bitte an ein LIO eines Nachbarstaates. Eine Liste der derzeitigen LIO finden Sie unter folgendem Link: https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/eic-lio-websites/Pages/default.aspx. • Für die Errichtung Ihrer Bilanzgruppenstruktur (d.h. BGs und Sub-BGs) auf der Onlineplattform benötigen Sie als BGV-Kandidat Y-Codes. Diese sind ausschließlich vom BGV-Kandidaten für seine eigenen BGs zu beantragen. <p>Netzbenutzer:</p> <p>Ein EIC-X-Code ist erforderlich, wenn Sie sich als Netzbenutzer einer BG anschließen und Ihre Kapazitäten entsprechend zuweisen wollen. Das erfolgt dadurch, dass der BGV Ihren X-Code im Log-In-Bereich unter „Neues BG-Mitglied“ bei BGs und/oder Sub-BGs anführt (d.h. Sie müssen dem BGV Ihren X-Code bekannt geben). Dadurch können Sie als Netzbenutzer in weiterer Folge Ihre Kapazitäten zu den entsprechenden BGs und/oder Sub-BGs des BGV zuordnen. Verfügen Sie über keinen X-Code, ist dieser zu beantragen (siehe oben).</p>
2	Was sind die Bestimmungen bzw. Vorgaben der	Die Vorgaben zur Prüfung, Vergabe, Aktualisierung und Deaktivierung von EIC-Codes sind im sogenannten EIC Reference Manual, welches innerhalb einer europäischen Arbeitsgruppe der ENTSO-E erstellt wurde, beschrieben. Das Handbuch in



#	Frage	Antwort
	ENTSO-E und wo finde ich diese?	der letzten überarbeiteten Version und weitere erklärende Dokumente befinden sich unter https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/eic-documentation/Pages/default.aspx zum Download.
3	Wo ist ersichtlich, ob unser Unternehmen bereits einen internationalen EIC-Code besitzt?	Ein auf der ENTSO-E Webseite veröffentlichter EIC-Code ist automatisch ein internationaler EIC-Code und kann damit auch in Österreich (sowie in jedem anderen Land) verwendet werden. Bereits existierende internationale EIC-Codes können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm . Ist Ihr Unternehmen in dieser Liste angeführt, müssen Sie diesen Code verwenden.
4	Für welches Gebiet ist dieser Code gültig und wie lange dauert die Zuteilung?	Möchten Sie einen EIC-Code ausschließlich in Österreich verwenden, reicht in diesem Fall ein nationaler Code. Dieser kann binnen 1-2 Tagen über die Onlineplattform zugeteilt werden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sollten Sie als österreichisches Unternehmen einen internationalen EIC-Code über die Onlineplattform beantragen, beachten Sie bitte, dass die Zuteilung nur nach Abstimmung mit ENTSO-E erfolgen kann und daher 1-2 Wochen dauern kann.
5	Was ist ein Y-Code?	Ein Y-Code ist eine Identifikation, welche im Marktgebiet Ost entsprechend den Vorgaben von ENTSO-E zur Kennung von BGs und Sub-BGs herangezogen wird. Diesen Y-Code (ein Code pro BG oder pro Sub-BG) sollten Sie dann von uns beantragen, wenn Sie als BGV-Kandidat eine oder mehrere BGs/Sub-BGs einrichten. Es handelt sich dabei um einen nationalen Code, der als eindeutige Kennung im Zusammenhang mit der Bilanzierung (nur für BGs) und generell für den Datenaustausch (für BGs/Sub-BGs) herangezogen wird. Bei der Beantragung eines Y-Codes muss die Funktion „balance group“ gewählt werden. Y-Codes können gemäß den Vorgaben der ENTSO-E auch zur Identifikation von geographischen Gebieten herangezogen werden.
6	Was muss in den Feldern „EIC-Verantwortlicher“ und „EIC-Parent“ ange-	Das Feld „EIC-Verantwortlicher“ ist verpflichtend auszufüllen, wenn Sie einen Y-Code beantragen. Im Falle eines Antrags für einen Y-Code für eine BG, ist der X-Code Ihres Unternehmens anzugeben. Wird ein Y-Code für eine Sub-BG beantragt,

#	Frage	Antwort
	geben werden?	<p>ist der Y-Code der übergeordneten BG anzuführen.</p> <p>Das Feld „EIC-Parent“ dient zur Darstellung einer Unternehmenshierarchie. Wenn Sie einen X-Code für ein Tochterunternehmen beantragen, ist der X-Code des Mutterunternehmens anzuführen. Bei der Beantragung eines Y-Codes ist dieses Feld nicht zu befüllen.</p>
7	Ich habe einen Antrag auf einen EIC-Code übermittelt, allerdings bisher keine Information erhalten?	Unmittelbar nach Übermittlung Ihrer Daten sollten Sie einen Aktivierungslink erhalten, den Sie bestätigen müssen. Sollten Sie diesen nicht erhalten haben, dann müssen Sie die Übermittlung der Daten wiederholen. Im Zweifel kontaktieren Sie uns bitte unter marktgebietsmanager@aggm.at .
8	Kann ich mir meinen X-Code oder Y-Code aussuchen?	Nein, weil diese in Abhängigkeit Ihres Firmennamens automatisch von der Plattform generiert werden.
9	Welchen ALIAS muss ich beim X-Code angeben?	Wenn Sie bereits über einen X-Code verfügen, geben Sie bitte exakt jenen ALIAS an, der durch die zuständige Zulassungsstelle bestätigt wurde (16-stellig, keine Kleinbuchstaben). Der ALIAS (als Display Name bezeichnet) ist auch unter https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm abrufbar.
10	Welchen ALIAS muss ich beim Y-Code angeben?	<p>Der ALIAS sollte sich entsprechend folgender Logik zusammensetzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ALIAS des X-Codes – Plus „-B1“ für die erste BG bis „-Bn“ für die BGn – Plus „-BnS1“ im Falle der ersten Sub-BG zur BGn – Sollte damit eine Länge >16 Zeichen erreicht werden, kürzen Sie den X-Code entsprechend <p>Beispiel für möglichen ALIAS des Unternehmens „MAXMUSTERMANN“:</p> <ul style="list-style-type: none"> – X-Code: „MAXMUSTERMANN“ – Y-Code, BG 1: „MAXMUSTER-B1“



#	Frage	Antwort										
		<ul style="list-style-type: none">– Y-Code, BG 2: „MAXMUSTER-B2“– Y-Code, Sub-BG 1 zu BG 2: „MAXMUSTER-B2S1“– Y-Code, Sub-BG 2 zu BG 2: „MAXMUSTER-B2S2“ <p>Diese Bezeichnung muss einmalig sein.</p>										
11	Was bedeuten die Abkürzungen?	<table><tr><td>BG</td><td>Bilanzgruppe</td></tr><tr><td>BGV</td><td>Bilanzgruppenverantwortlicher</td></tr><tr><td>EIC</td><td>Energy Identification Code</td></tr><tr><td>ENTSO-E</td><td>European Network of Transmission System Operators for Electricity</td></tr><tr><td>LIO</td><td>Local Issuing Office</td></tr></table>	BG	Bilanzgruppe	BGV	Bilanzgruppenverantwortlicher	EIC	Energy Identification Code	ENTSO-E	European Network of Transmission System Operators for Electricity	LIO	Local Issuing Office
BG	Bilanzgruppe											
BGV	Bilanzgruppenverantwortlicher											
EIC	Energy Identification Code											
ENTSO-E	European Network of Transmission System Operators for Electricity											
LIO	Local Issuing Office											